

# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

(USCHOVEJTE SI TUTO PŘÍRUČKU)

## Výrobník cukrové vaty Gadgy GG0612

(PŘÍSTROJ JE URČENÝ POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ)



Před použitím produktu si prosím přečtěte celý návod k obsluze a uložte jej pro budoucí použití. Vyhradujeme si právo na případné chyby v textu nebo obrázků a potřebných změn provedených v technických údajích. Máte-li jakékoli dotazy týkající se technických problémů, obraťte se na naši zákaznickou podporu. Uložte si tento návod pro případné budoucí použití. Pokud předáte tento přístroj jiným lidem, nezapomeňte jim zároveň s přístrojem předat i tyto instrukce.

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nesprávnou manipulací s tímto přístrojem může dojít ke zranění osob nebo poškození přístroje.

- Přístroj by měl být vždy odpojen od elektrické sítě, pokud není v provozu, při montáži / demontáži, a při čištění.
- Přístroj mohou používat děti ve věku nad 8 let za předpokladu, že byly poučené o jeho bezpečném používání a mohou porozumět a jsou schopny se vyrovnat s případnými nebezpečími nebo riziky spojenými s užíváním zařízení.
- Čištění a údržba může být prováděna dětmi ve věku od 8 let, avšak pouze pod dohledem dospělé osoby. Ujistěte se, že přístroj a jeho napájecí kabel jsou uchovávány mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Vypněte přístroj a odpojte jej od elektrické sítě před vyjmutím některý pohyblivých částí.
- Přístroj smí používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, s nedostatkem zkušeností a znalostí, které by mohly ohrozit jejich bezpečnost, pouze za předpokladu, že jim je poskytnut dohled nebo jim jsou podány instrukce týkající se bezpečného používání stroje a tyto osoby porozumějí rizikům s tím spojeným.
- Nikdy nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
- Ujistěte se, že přístroj je používán se správným napětím. Zkontrolujte odkazy na typovém štítku přístroje.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, přístroj a jeho napájecí kabel by měly být uchovávány v suchu.
- Nikdy nepokládejte síťový kabel přes horké povrchy, ostré hrany a rohy.
- Vždy odpojte zařízení od elektrické sítě vytažením zástrčky. Netahejte za napájecí kabel.
- Ujistěte se, že všechny díly jsou správně sestaveny a že je přístroj vypnut před tím, než je připojen k napájení.
- Přístroj nikdy nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla.
- Používejte pouze dodané příslušenství.
- Tento výrobek cukrové vaty je určen pouze k domácímu použití, ne ke komerčním účelům.
- Přístroj nikdy nepoužívejte k jiným účelům, než je jeho zamýšlené použití.
- Síťový kabel je třeba pravidelně kontrolovat. Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud jsou napájecí kabel nebo zástrčka poškozeny.
- Síťový kabel musí být v případě poškození vyměněn. Aby se zabránilo riziku úrazu elektrickým proudem nebo požáru, výměnu napájecího kabelu musí provádět pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo kvalifikovaný technik.
- Nedotýkejte se horkých povrchů v přístroji, protože to může mít za následek popálení.
- Nikdy se nedotýkejte pohyblivých částí tohoto produktu při používání.
- Nikdy nenechte výrobek bez dozoru během používání.
- Výrobek cukrové vaty používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrhnutí a v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů (např. záclony, závěsy, dřevo, atd.) a tepelných zdrojů (např. kamna, elektrický / plynový sporák, vařič, horkovzdušné trouby, grily).
- Výrobek nesmí být používán s časovačem, dálkovým ovládáním nebo jiným zařízením, které zapne přístroj automaticky.
- Tento produkt se může přehřát, pokud se používá více než 20 minut nepřetržitě. Z tohoto důvodu nechte výrobek ochladit po dobu alespoň 10 min po každých 20 minutách nepřetržitého používání. Vyčistěte misku před opětovným použitím. Pokud dojde k přehřátí přístroje, může to představovat nebezpečí požáru.
- Před opětovným použitím zkontrolujte, zda jsou topné prvky čisté, aby se zajistilo, že jsou bez jakýchkoli zbytků cukrové vaty. Pokud zůstaly nějaké zbytky cukru na topných tělesech, vytáhněte zástrčku a nechte výrobek vychladnout. Pak seškrábněte případné zbytky dřevěným nebo plastovým nástrojem. Jakékoli zbytky, které zůstanou na topných tělesech, mohou představovat nebezpečí požáru.

## ČÁSTI PŘÍSTROJE



## OPERATIVNÍ INSTRUKCE

Před prvním použitím přístroje je nutno jej vyčistit. Vyjměte přístroj na výrobu cukrové vaty z krabice a odstraňte všechnu obalový materiál. Otřete extrakční hlavici a všechny plastové části vlhkým hadříkem a poté nechte vysušit.

## POUŽITÍ

Ujistěte se, že miska je bezpečně zajištěna ve své pozici a že plastové jazýčky nádoby jsou zajištěny kovovými pojistnými zarážkami motorové jednotky. Při nasazování se ujistěte, že drážka na hlavě extraktoru je přesně vyrovnána na kolíku hřídele motorové jednotky. Nesprávné usazení extrakční hlavy může způsobit poruchu výrobce cukrové vaty nebo nadměrné vibrace.

1. Umístěte výrobce cukrové vaty na rovném a stabilním povrchu a připojte jej do síťové zásuvky.
2. Zapněte přístroj a nechte jej zahřát po dobu 3 minut.
3. Vypněte vypínač a nechte extrakční hlavu úplně zastavit.
4. Pomocí dodávané odměrky naberte odměrku cukru a nasypete cukr do středu extrakční hlavy tak, aby byl rozsypan rovnoměrně. Nedávejte více než jednu měrnou dávku cukru. Nadměrné množství cukru způsobuje hluk nebo vibrace.
5. Zapněte vypínač. Extrakční hlava se začne otáčet.
6. Přístroj nyní začne produkovat cukrovou vatu. Vložte špejli do nádoby přístroje ve zcela vzpřímené poloze. Pak pomalu otáčejte špejlí mezi prsty a zároveň špejlí pohybuje v jednosměrném kruhovém směru mírně nad okrajem mísy.
7. Poté, co jste shromáždili trochu vaty, pokračujte stejným postupem, jak je popsáno výše, ale tentokrát nastavte špejlí kolmo na nádobu, aby se vata jednodušeji navinovala.
8. Po dokončení vypněte vypínač a odpojte přístroj od elektrické sítě.

## VAROVÁNÍ

- Tento produkt se může přehřát, pokud se používá více než 20 minut nepřetržitě. Z tohoto důvodu nechte výrobce ochladit po dobu alespoň 10 min po každých 20 minutách nepřetržitého provozu. Vyčistěte nádobu před opětovným použitím. Pokud dojde k přehřátí přístroje, může to představovat nebezpečí požáru.

- Před opětovným použitím zkontrolujte, zda jsou topné prvky čisté, aby se zajistilo, že jsou bez jakýchkoli zbytků cukrové vaty. Pokud zůstaly nějaké zbytky cukru na topných tělesech, vytáhněte zástrčku a nechte výrobek vychladnout. Pak seškrábněte případné zbytky dřevěným nebo plastovým nástrojem. Jakékoli zbytky, které zůstanou na topných tělesech, mohou představovat nebezpečí požáru.

Přístroj na výrobu cukrové vaty používejte v rozsahu pokojové teploty 10°C – 35°C.

Cukrová vata se nebude dařit při pokojové teplotě nad optimální rozsah.

Přístroj na výrobu cukrové vaty nepoužívejte tam, kde na něj přímo fouká vzduch z ventilátoru nebo z klimatizace, jinak se cukrová vata nebude rovnoměrně navíjet.

## PÉČE A ÚDRŽBA

Vždy odpojte přístroj a nechte jej zcela vychladnout před demontáží a čištěním.

Teplota extrakční hlavy je po krátkou dobu (asi 15 minut) i po zastavení hlavy stále vysoká. Nedotýkejte se rukama, snižte nebezpečí popálení. Všechny odnímatelné plastové díly lze mýt v myčce na nádobí.

Motorovou jednotku otřete měkkým vlhkým hadříkem. Extrakční hlavu lze mýt ručně v teplé mýdlové vodě, před mytím ji namočte, aby se vyčistila snáze. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

**POZNÁMKA:** Nikdy nesmíte motorovou jednotku ponořit do vody.

### POZOR

- Nečistěte žádnou část přístroje na výrobu cukrové vaty benzinem, petrolejem, leštěnkou na sklo či nábytek nebo ředidlem.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
- Na korpus nestříkejte vodu, nebezpečí úrazu elektrickým proudem a poškození elektrických součástí přístroje.
- Přístroj neodpojujte, pokud máte mokré ruce, nebezpečí úrazu elektrickým proudem a poškození elektrických součástí přístroje.

## SPECIFIKACE PŘÍSTROJE

Napětí: AC220 – 240V ~50Hz

Příkon: 500 W

## PRODÁVAJÍCÍ

Michal Koláček  
Sídliště Osvobození 653/37  
682 01 VYŠKOV  
IČ: 87939339  
info@popkornovac.cz  
[www.popkornovac.cz](http://www.popkornovac.cz)

Výrobce: Gadgy B.V., Zuiderplein 4-6, 8911 AJ Leeuwarden, Nizozemsko, [contact@gadgy.com](mailto:contact@gadgy.com)

## POKYNY PRO ODKLÁDÁNÍ (LIKVIDACI) ELEKTROZAŘÍZENÍ OD OBČANŮ

Níže uvedený symbol označuje výrobek, který nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Povinností uživatele je předat takto označený odpad na předem určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Třídění a recyklace takového odpadu pomůže uchovat přírodní prostředí a zajistí takový způsob recyklace, který ochrání zdraví a životní prostředí člověka. Další informace o možnostech odevzdání odpadu k recyklaci získáte na příslušném obecním nebo městském úřadě, od firmy zabývající se sběrem a svozem odpadu, na webových stránkách kolektivních systémů, na portále MŽP, nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

