

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

(USCHOVEJTE SI TUTO PŘÍRUČKU)

DOMÁCÍ POPKORNOVAČ RETRO GG0100

(PŘÍSTROJ JE URČENÝ POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ)



Všeobecné bezpečnostní informace

Před prvním použitím zařízení si pozorně přečtěte tyto pokyny. Přečtěte si pečlivě následující pokyny, protože vám poskytují užitečné bezpečnostní informace o instalaci, používání a údržbě a pomohou Vám vyhnout se chybám a možným nehodám. Odstraňte ochranný obal a ujistěte se, že je spotřebič neporušený. Prvky balení (plastové sáčky, polystyren, atd.) by se neměli dostat k dětem, mohou být pro ně nebezpečné. Obalový materiál odevzdejte ve sběrném dvoře nebo uložte na místo určené obcí pro sběr tříděného odpadu. Tímto místem jsou většinou sběrné kontejnery. Před připojením zařízení se ujistěte, že napětí v zásuvce odpovídá napětí uvedenému na výrobku. Zařízení může být poškozeno, pokud si napětí neodpovídá. Pokud zástrčka nepasuje do vaší zásuvky, nechte si ji vyměnit za jinou kvalifikovaným pracovníkem, který také zkontroluje, jestli jsou vaše zásuvky vhodné k napájení tohoto přístroje. Neodpojujte spotřebič od zásuvky tahem za síťový kabel, hrozí nebezpečí poškození síťového kabelu či zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za vidlici síťového kabelu. Nepokládejte síťový kabel spotřebiče v blízkosti horkých ploch, nebo přes ostré předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj pracovní plochy, protože to může vést k nehodám, např. za něj mohou zatáhnout malé děti. Nepoužívejte přístroj s poškozeným síťovým kabelem. Je-li přívodní vedení tohoto přístroje poškozeno, musí být vyměněno výrobcem, jeho servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo ohrožení. Přístroj připojujte pouze na střídavý proud s napětím podle typového štítku. V případě použití prodlužovacích kabelů musí být tyto kabely vhodné pro napájení zařízení, aby nedošlo k ohrožení obsluhy a byla zabezpečena bezpečnost prostředí, ve kterém je přístroj používán. Nevhodné prodlužovací kabely mohou způsobit provozní anomálie. Tento přístroj je určen pouze pro jeho zvláštní účel. Jakékoliv jiné použití je považováno za nevhodné a tedy nebezpečné. Výrobce nemůže být zodpovědný za jakékoliv škody vyplývající z nesprávného, špatného či neopatrného použití. Toto zařízení je určeno pouze pro domácí potřebu. Abyste předešli riziku vznícení, úplně rozmotejte přívodní šňůru a také vypojte spotřebič ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte. Po použití a před čištěním výrobek vždy vypojte ze zásuvky. Pro ochranu proti úrazu elektrickým proudem nedávejte a nepokládejte kabel nebo jiné části přístroje do vody nebo jiných tekutin. Nedotýkejte se přístroje mokřýma rukama nebo nohama. Nevystavujte přístroj působení atmosférických vlivů jako např. déšť, vítr nebo sníh. Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osobám s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Zvláštní dohled je vyžadován, pokud je přístroj používán v blízkosti dětí nebo přímo dítětem.

Uvedení do provozu

Přístroj připojujte pouze na střídavý proud a ujistěte se, že napětí odpovídá tomu, uvedenému na typovém štítku. Přístroj umístěte na rovném a suchém povrchu, daleko od zdrojů tepla. Povrch by měl být neklouzavý a tepelně odolný. Některé části spotřebiče mohou být během používání velmi horké. Nedotýkejte se těchto částí. Dejte pozor na páru, která může vycházet z krytu v horní části přístroje. **Pozor: povrch přístroje je při provozu horký. Nedotýkejte se jej.** Nepoužívejte stroj na popcorn, pokud je prázdný. Po použití přístroj vypněte a odpojte ze zásuvky. Nenechte napájecí kabel připojený k zásuvce, pokud se přístroj nepoužívá. K odpojení přístroje ze zásuvky nikdy netahejte za přívodní kabel. Pokud je napájecí šňůra poškozena, vyměňte ji autorizovaným asistenčním centrem. Nepokládejte zařízení a přívodní šňůru do vody nebo jiných kapalin. Nevystavujte přístroj vlhku a nepoužívejte jej venku. V případě proniknutí kapalin do přístroje, odpojte neprodleně přístroj ze zásuvky a nechte jej opravit odborníkem. Nedotýkejte se přístroje nebo napájecího kabelu mokřýma rukama. Přístroj je určen pro použití v domácnosti a nikoli pro komerční účely. Při prvním použití přístroje se může objevit zápach. To je způsobeno „vypalováním“ přístroje a je to běžný jev.

Popis přístroje



1. Odměrka
2. Víko/Zásobník
3. Otvor výstupu tepla
4. Plnicí otvor
5. Hliníkový tepelný kroužek
6. Motorová jednotka
7. Zapnutí / vypnutí
8. Stojné nožičky
9. Napájecí kabel

Instrukce

Před prvním použitím zkontrolujte, zda je všechno příslušenství kompletní a přístroj není poškozen. Před prvním použitím umyjte víko a zásobník vodou a vše důkladně vysušte. Očistěte hliníkový kroužek vlhkým hadříkem a vysušte. Nepokládejte motor (6) do vody.

Použití přístroje

Umístěte výrobek na plochý a stabilní povrch. Kukuřici nasypte měřícím víkem dovnitř přístroje. Nepoužívejte příliš mnoho kukuřice (vždy dodržujte množství uvedené na měřícím víčku. **(DO PŘÍSTROJE SE NESMÍ DÁVAT ŽÁDNÉ JINÉ SUROVINY A PŘÍSADY)**). Zapojte napájecí kabel do zásuvky. Zapněte spínačem ON. Doba přípravy je cca 2-4 min a závisí na množství kukuřice v zařízení. Nezapínejte přístroj před jeho naplněním kukuřicí. Umístěte nádobu pod otvor do blízkosti přístroje.

Popcorn musí snadno vycházet z otvoru ven. **Před dalším použitím nechte přístroj vychladnout 15-20 minut.**

Čištění a údržba

Ujistěte se, že je zařízení vypnuto vypínačem a kabelový zdroj je odpojen od zásuvky. Počkejte, až se hliníkový kroužek a motorová jednotka zchladí. Očistěte zásobník horkou vodou a saponátem. Očistěte hliníkový kroužek vlhkým hadříkem a vysušte jej. Nepoužívejte abrazivní houbu ani saponát. Jednotku motoru vyčistěte vlhkým měkkým hadříkem. Neponořujte výrobek do vody! Nestříkejte mycí prostředky přímo na jednotku přístroje. Před dalším použitím nechte přístroj důkladně vyschnout.

SPECIFIKACE PŘÍSTROJE

Napětí: 220 – 240V ~50/60Hz

Příkon: 1200 W

PRODÁVAJÍCÍ

Popkornovač.cz s.r.o.

Na Hraničkách 393/15

682 01 VYŠKOV

IČ: 29595495

info@popkornovac.cz

www.popkornovac.cz

Výrobce: Gadgy B.V., Zuiderplein 4-6, 8911 AJ Leeuwarden, Nizozemsko, contact@gadgy.com

POKYNY PRO ODKLÁDÁNÍ (LIKVIDACI) ELEKTROZAŘÍZENÍ OD OBČANŮ

Níže uvedený symbol označuje výrobek, který nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Povinností uživatele je předat takto označený odpad na předem určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Třídění a recyklace takového odpadu pomůže uchovat přírodní prostředí a zajistí takový způsob recyklace, který ochrání zdraví a životní prostředí člověka. Další informace o možnostech odevzdání odpadu k recyklaci získáte na příslušném obecním nebo městském úřadě, od firmy zabývající se sběrem a svozem odpadu, na webových stránkách kolektivních systémů, na portále MŽP, nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

